

8/2008

OnLine INFO

Lovato
electric

LOVATO, s.r.o.

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYŠLOVOU
AUTOMATIZACI

Za Nádražím 1735
397 01 PÍSEK - ČR

www.lovato.cz

www.lovatoelectric.cz

E-mail: lovato@lovato.cz

Tel: +420 382 266055

Fax +420 382 265526

SPONZOR TJ SNACK DOBRÁNY

VÍTĚZNÝ TÝM



Lovato na Slovensku

amper PEHA s.r.o.

Donnerova 9, 841 04 Bratislava

Tel.: +421 905 895 245

E-mail: amperpeha@amperpeha.sk

DOWNLOAD

A DOKUMENTACE

Na stránkách naší mateřské firmy v Itálii:

www.LovatoElectric.com

v sekcích [COMPANY](#) nebo

[PRODUCTS](#) a [LIBRARY](#)

si můžete stáhnout aktualizované verze softwaru a veškeré dokumentace ve světových jazycích

MEZINÁRODNÍ VELETRHY
REGIONÁLNÍ VÝSTAVY

Budeme se prezentovat:

- **LIFT 2008**
Miláno – ITÁLIE 12.-15.
listopadu 2008
hala 9 stánek G01 H02
LOVATO Electric S.P.A.

- 5.11. SIRIO Praha
odborný seminář
- 13.11. K+B Plzeň
odborný seminář
- 19.- 20.11. Elfetex Fest
Most - regionální veletrh
- 26.11. SIRIO Praha
odborný seminář

PMA20 - proudové ochranné relé

hlídání maximálního proudu



PMA20 je proudové ochranné relé určené pro **monitorování střídavého nebo stejnosměrného proudu**, s funkcí vybavení při dosažení nastaveného maxima. Má **univerzální napájení 24-240VAC/DC**. Proudový vstup může být k monitorovanému obvodu připojen přes měřicí transformátor nebo přímo.

Při zapnutí PMA20 nejprve proběhne tzv. interval necitlivosti (inhibition time), jehož délka se nastavuje otočným

ovladačem na panelu přístroje, během něj bliká zelená LED dioda. Po jeho uplynutí, za normálních provozních podmínek, svítí zelená LED dioda "ON" trvale. Červená LED dioda nesvítí a reléový výstup je v klidovém pracovním stavu (výstupní relé buzeno nebo odbuzeno v závislosti na zvolené funkci).

Když se hodnota proudu zvýší nebo sníží pod nastavenou hodnotu, červená LED dioda začne blikat. Po uplynutí nastaveného časového zpoždění změní výstupní relé svůj stav, **kontakt přepne**, a červená LED dioda svítí trvale.

Režim reset závisí na zvolené funkci "Latch" (blokování). Otočným potenciometrem **lze nastavit zpoždění automatického resetu** po vybavení relé. Zpoždění proběhne pouze v režimu "Latch OFF" .

V případě zájmu o zaslání dalších informací nás prosím kontaktujte na lovato@lovato.cz .

S pozdravem

Za LOVATO s.r.o. Ing.Bc.Jiří Kůs