

9/2008

OnLine INFO

Lovato  
electric

## LOVATO, s.r.o.

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLVOU  
AUTOMATIZACI

Za Nádražím 1735  
397 01 PÍSEK - ČR

[www.lovato.cz](http://www.lovato.cz)

[www.lovatoelectric.cz](http://www.lovatoelectric.cz)

E-mail: [lovato@lovato.cz](mailto:lovato@lovato.cz)

Tel: +420 382 266055

Fax +420 382 265526

### SPONZOR TJ SNACK DOBŘANY



### Lovato na Slovensku

#### amper PEHA s.r.o.

Donnerova 9, 841 04 Bratislava

Tel.: +421 905 895 245

E-mail: [amperpeha@amperpeha.sk](mailto:amperpeha@amperpeha.sk)

DOWNLOAD

A DOKUMENTACE

Na stránkách naší mateřské firmy v Itálii:

[www.LovatoElectric.com](http://www.LovatoElectric.com)

v sekcích [COMPANY](#) nebo

[PRODUCTS](#) a [LIBRARY](#)

si můžete stáhnout aktualizované verze softwaru a veškeré dokumentace ve světových jazycích

MEZINÁRODNÍ VELETRHY  
REGIONÁLNÍ VÝSTAVY

Budeme se prezentovat:

- **LIFT 2008**  
Miláno – ITÁLIE 12.-15.  
listopadu 2008  
hala 9 stánek G01 H02  
LOVATO Electric S.P.A.

- 13.11. K+B Plzeň  
odborný seminář
- 19.- 20.11. Elfetex Fest  
Most - regionální veletrh
- 26.11. SIRIO Praha  
odborný seminář

# Červený strážce poruchy

## na motorových spouštěcích řady SM1



Motorové spouštěče Lovato řady **SM1** jsou jako jediné vybaveny mechanickým **indikátorem typu poruchy**.

Jedná se o malé červené tlačítko, které vyskočí pouze v případě vybavení zkratu. Spouštěč pak nejde znovu zapnout, pokud nejprve nezatlačíte indikátor. Obsluha je tak upozorněna, že došlo ke zkratu a je nutné provést důkladnou kontrolu zařízení!

Tato **funkce** se tak snaží **zamezit bezmyšlenkovitému opětovnému zapnutí motorového spouštěče**, pokud

„spadne“. Toto je možné pouze v případě vybavení tepelné spouště z důvodu přetěžování motoru, což je samozřejmě mnohem méně nebezpečná situace než zkrat.

V případě zájmu o zaslání dalších informací nás prosím kontaktujte na [lovato@lovato.cz](mailto:lovato@lovato.cz).

S pozdravem

Za LOVATO s.r.o. [Ing.Bc.Jirí Kus](mailto:Ing.Bc.Jirí.Kus)